

## Инструкции за ползване на печта:

1. След като включите печта в контакта, отворете капака и тогава я включете от бутона. Така прекъсвача отстрани на кутията няма да е натиснат и ще може да се запамети нова програма, без да работи печта.

От ляво на дясно бутоните са:

"Set" бутонът е най-вляво; ◀ стрелка наляво; ▼ стрелка надолу; ▲ стрелка нагоре.

2. Първо се натиска "set", след което трябва на горния червен ред да изпише "C-01". С бутоните за стрелките се настройва първата стойност от програмата - 0001 (1 градус). След което се натиска пак "set" и на горния червен ред трябва да изпише "r-01". Отново със стрелките се въвежда стойността от програмата - 0010 (10 минути). Това се прави до въвеждане на всички стъпки от една от двете програми. Последните две стъпки трябва да са C - 0020, r - 0000, след което се натиска пак "set" и дисплеят се променя, показвайки на горния червен ред текущата температура в печта. За да минете пак през стъпките за проверка или промяна пак се започва със "set".

3. Изчаквате 20-30 секунди. Програмата вече е запаметена.

4. Изключвате печта от бутона.

5. Затваряте капака.

6. Включвате печта от бутона. Програмата работи и към нагревателите се подава ток, а те нагряват вътрешността на печта. Когато стигне крайната висока температура, трябва да се изключи и на дисплея да пише "STOP" на долния зелен ред, а на горния червен ред да изписва текущата температура в печта, която трябва да спада надолу (да изстива).

Допълнително бележки, съвети и видео:

- Печта се пълни само когато е изключена, включително от контакта.
- Нагревателите не се пипат.
- Печта се отваря, когато е напълно изстинала до стайна температура и изключена.
- Видео - <https://roshlinki.com/product/малка-пещ-за-керамика/> без звук.
- Да се гържи далеч от деца и животни.
- Печта е предназначена за ползване от възрастни.

Как да тествате:

За начало печта се тества празна. Програмата трябва да е готова за няколко часа, т.е. за това време трябва да е достигнала крайната висока температура и на дисплея да пише текущата температура в печта, която да спада, и "STOP". Ако сте въвели 1040, следете да видите до къде е стигнала, за да проверите дали изключва, когато достигне тази температура.

После тествайте напълно изсъхнала глина без глазура.

После тествайте и с глазури - глазурите не трябва да се докосват до други предмети или до стените или дъното на печта, иначе ще залепнат. Също така имайте предвид, че глазурите се различават и някои са по-течливи от други. Можете да сложите някоя от плочите на дъното, за да ги тествате първо. (гаранцията не покрива неправилно използване на материалите или щети от несполучливи опити)

Прегледайте внимателно инструкциите и видеото и тествайте. Ако има допълнително въпроси, може да звъннете или да изпратите имейл.